



Reservering af vasketur

1. Sæt vaskebrikken hen til den runde læser på maskinen ("skydeskiven").
2. Tryk blidt på knappen "Reserver" på display.
3. Tryk "Dato" på display ud for den ønskede dato. Vælg uge for oven og vælg dag for neden på skærmen. (Se evt. separat vejledning med skærmbilleder)
4. Tryk derefter "Tid" på skærmen og vælg den ønskede turtid
5. Tryk dernæst på "Gruppe" og vælg den maskine du ønsker at reservere.
6. Tryk til sidst på "OK" for, at acceptere reservationen.

Slet en reserveret vasketur

1. Sæt vaskebrikken hen til den runde læser på maskinen ("skydeskiven").
2. Tryk blidt på knappen "Reserver" på display.
3. Tryk på din reservation øverst på display
4. Tryk blidt på knappen "Slet"
5. Tryk til sidst på knappen "Ja" for, at acceptere sletning af reservationen.

Vejledning i reservering af vasketur på internettet:

Hvis du vil bruge Internettet kan du kalde vaskeriet op via web-adressen

www.mielelogic.com

Lige inden du får adgang til vaskeriets reservationside skal du indtaste det brugernavn og adgangskode, som hører til din vaskebrik.

Brugernavn og adgangskode kan du få tilsendt på en SMS fra vaskeriets betalings-system ved at gøre følgende:

1. Før din vaskebrik hen foran læseren på en af vaskemaskinerne.
2. Vælg knappen "Reserver"
3. Vælg knappen "Internet Login"
4. Tryk på knappen rediger, indtast dit telefonnr. og tryk send.

Når du er inde på vaskeriets reservationsside betjener du reservationssystemet ved klik på felterne.

NB:

Pas godt på din adgangs og nu også vaskebrik og henvend dig straks til den vaskeriansvarlige, hvis du mister den eller har udfordringer med det nye system.